



FR NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES ÉCO

Caractéristiques: Le Nettoyant pour freins et pièces Éco est un produit sûr, respectueux de l'environnement et sans COV, ayant un excellent pouvoir solvant, nettoyant et dégraissant. Conçu pour éliminer les contaminants tels que la graisse, l'huile et le liquide de frein de toutes les pièces de frein, le Nettoyant pour freins et pièces Éco est la solution de remplacement idéale aux solvants de dégraissage traditionnels hautement toxiques et inflammables.

Utilisations: Peut être utilisé sur tous les types de frein pour nettoyer les plaquettes, les disques, les garnitures, les tambours, les plateaux de frein et les autres composants. Utile pour nettoyer et préparer d'autres surfaces en métal ou en plastique et idéal pour le nettoyage et le dégraissage général de l'atelier, y compris les sols, les murs, l'équipement, les tables, les bancs, les outils et trousseaux à outils.

Mode d'emploi: Vaporiser le Nettoyant pour freins et pièces Éco sur les surfaces à nettoyer et laisser agir 1 à 2 min. Renouveler l'application si nécessaire pour saturer complètement la surface. Essuyer avec une serviette d'atelier, sécher à l'air avec un tuyau à air ou laisser sécher à l'air libre. Frotter le produit peut donner de meilleurs résultats.

Avertissements: Comme le Nettoyant pour freins et pièces Éco est un produit à base d'eau, de la corrosion pourrait se former sur les surfaces métalliques nues. Pour l'éviter, sécher la surface et appliquer un spray de protection anti-corrosion. Cette cannette est uniquement destinée à être utilisée avec le Nettoyant pour freins et pièces Éco (Art. 890.108774). Le fabricant/distributeur ne sera pas responsable si un autre liquide est utilisé. Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.



ECO
LINE

SÉRIE
ÉCO

Art. 891.881280 083




ECO BRAKE & PARTS CLEANER

Ready-to-use

NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES ÉCO

Prêt à l'emploi



EN ECO BRAKE & PARTS CLEANER

Features: Eco Brake and Parts Cleaner is safe and environmentally friendly with no VOCs. Excellent solvency, cleaning, and degreasing power. Designed to remove contaminants such as grease, oil and brake fluid from all brake parts. Eco Brake and Parts Cleaner is the ideal replacement of traditional high flash and highly toxic degreasing solvents.

Uses: Can be used on all brake types to clean the pads, discs, linings, drums, backing plates and other components. Useful to clean and prepare other metal and plastic surfaces and ideal for general shop cleaning and degreasing including floors, walls, equipment, tables and benches, tools, and tool kits.

Directions: Spray Eco Brake and Parts Cleaner on areas to be cleaned and allow 1-2 mins contact time. Reapply as needed to fully saturate surface. Wipe with shop towel, air dry with an air hose or allow to air dry. Agitation may be required to increase cleaning performance.

Cautions: Eco Brake & Parts Cleaner is a water-based product. Therefore, corrosion may occur on bare metal surfaces. To prevent, wipe dry and apply a corrosion protection spray. This container is only intended for use with Eco Brake & Parts Cleaner (Art. 890.108774). The manufacturer/distributor will not be liable if any other liquid is used. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

**Not for retail sale/Pas pour la vente au détail
Made in Canada/Fabriqué au Canada**

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Manufactured for/Fabriqué pour:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).


REFILLOmat

Quick reference guide:

1. Make sure to use the correct can for the matching Refillomat system.
2. Place can on the base plate. Press down and hold to charge. The can will charge in 5 to 7 seconds.
3. Once charging is complete, pull the can out of the base plate.
4. If pressure is low and fluid remains in the can, additional compressed air can be loaded at the pressure valve, which is located to the right of the base plate.
5. Upon initial installation, or the first use of a new fluid drum, it is possible that a disproportionate ratio of air to fluid will be charged. To release this surplus air pressure, insert the pressure release tool into the valve at the base of the can. The pressure release tool can be found attached to the Refillomat station with a cord. The can may then be charged normally. Repeat if necessary.
6. This product is intended for use with the Wurth Refillomat system only.

Guide de référence rapide:

1. S'assurer d'utiliser la bonne cannette pour le système de Refillomat correspondant.
2. Placer la cannette sur la plaque de base. Appuyer et maintenir enfoncée pour charger. La cannette se charge en 5 à 7 secondes.
3. Une fois que la charge est terminée, retirer la cannette de la plaque de base.
4. Si la pression est faible et il reste du fluide dans la cannette, de l'air comprimé supplémentaire peut être chargé à la soupape de pression, qui est situé à droite de la plaque de base.
5. Lors de l'installation initiale ou la première utilisation d'un nouveau baril de liquide, il est possible qu'un ratio disproportionné d'air ou liquide se charge. Pour relâcher cette pression d'air surplus, insérer l'outil de relâchement de pression dans la vanne à la base de la cannette. L'outil de relâchement de pression se trouve connecté à la station de Refillomat avec un cordon. La cannette peut ensuite être chargée normalement. Répéter si nécessaire.
6. Ce produit est conçu pour être utilisé avec le système de Refillomat Wurth seulement.



PAPE | 07/2024 | 891.881280 | WHMIS 2022

Net content/Contenu net:

500 mL (16.9 fl oz)

CLEANING, REMOVING

NETTOYER, ÉLIMINER

CLEANING, REMOVING

NETTOYER, ÉLIMINER

CLEANING, REMOVING

NETTOYER, ÉLIMINER